

General

La caja KeySafe DesignerBox Digital, proporciona un control de acceso conveniente para la llave que almacena en su interior. Evita la realización de múltiples copias de llaves.

Mantiene en su memoria los últimos nueve accesos con fecha y hora.

Su diseño permite que se pueda abrir y cerrar con una sola mano.

Para incrementar la seguridad que ofrece, el código puede cambiarse fácilmente.

Puede guardar una llave de tamaño estándar.

Construcción e instalación

La caja KeySafe DesignerBox Digital está fabricada en acero y aleación de zinc fundido a presión con un acabado rugoso.

La caja se puede fijar en cualquier superficie lisa con dos tornillos (no se incluyen ya que el tipo de tornillo a utilizar depende de la superficie en la que se vaya a instalar). Una instalación adecuada es importante por razones de seguridad.

Operación

Pulsar el botón CLEAR para limpiar cualquier pulsación accidental que se haya hecho.

Pulsar los botones de los dígitos que forman la clave. Se debe escuchar un "clic" en cada pulsación.

Pulsar el botón OPEN. Esto libera el contenedor de la llave. Tirar del contenedor para extraer la llave.

Para cerrar la caja simplemente se debe volver a colocar el contenedor de la llave en su sitio y la se debe volver a introducir el código, deslizar el botón OPEN, poner la tapa en su sitio y soltar el botón OPEN.

Aplicaciones

Control de acceso fácil y económico para empresas: oficinas, salas de reuniones, y de uso compartido, zonas internas de almacenamiento, armarios de suministros, etc.

Ideal para viviendas alquiladas por períodos cortos, para dejar la llave a vecinos, contratistas, servicios de mantenimiento, limpieza y tener control de su uso.

También es un sitio más seguro para guardar la copia de una llave.



Indicaciones

No configure una clave fácil de adivinar como el año de nacimiento o similar. Sugerimos que se utilicen de 5 a 7 dígitos.

Recomendamos que se instale la caja KeySafe sobre una pared de ladrillos o de hormigón con los tornillos adecuados. Sugerimos evitar su instalación sobre superficies de madera.

Recuerde que a pesar de su construcción fuerte y resistente, los productos KeySafe están pensados más para comodidad y conveniencia que para seguridad.

Características

- Caja fácil de utilizar para guardar una llave
- Pantalla de cristal líquido y memoria interna que almacena los últimos nueve accesos
- Se puede cambiar el código tantas veces como quiera 1024 combinaciones posibles
- Operación con una sola mano
- Se cierra colocando el contenedor de la llave en su sitio sin necesidad de introducir nuevamente el código

Especificaciones

Físicas:

Dimensiones exteriores (An x Al x Pr): 51 x 229 x 25 mm

Dimensiones interiores (An x Al x Pr): 32 x 83 x 13 mm

Peso: 1,02 Kg

Ambientales:

Temperatura de operación: -32 a 68 °C

Resistente al agua y a la humedad: Si

Resistente a golpes y vibraciones: Si

Resistente a la oxidación: Si

Resistencia a agentes químicos de productos de limpieza estándar

Exposición a rayos UV: Si

Información para pedidos

001886 KeySafe DesignerBox Digital, color gris, caja de cartón

